



Les essences naturelles, sans préservation et sans finition saturateur changent également d'aspect dans le temps : Le Red Cedar prend une belle teinte gris argenté. Le Douglas brunit puis grisaille.

Le Mélèze fonce et devient gris sombre. Selon les goûts et les envies, il est possible de laisser le bois grisaille ou au contraire de conserver sa teinte d'origine.

ENTRETIEN DU BOIS NATUREL

PRÉAMBULE / Nous conseillons d'**attendre un an après la pose** d'un bois naturel pour venir appliquer sur bois sec un saturateur ayant pour effet de nourrir et de doter le bois d'une protection. / En effet après le passage des 4 saisons, les pores du bois sont plus ouverts, il s'agit de l'effet de **grisaillement**. / Le saturateur appliqué après dégrisement, aura alors une meilleure accroche sur le bois. Il est fortement conseillé de toujours saturer par beau temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie dans les 48h qui suivent la saturation. / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions.

ENTRETIENIR		COMMENT PROCÉDER ?
Comment conserver la couleur originelle d'un bois naturel ?		<ul style="list-style-type: none"> / Nettoyer et dépeussier le bois naturel en le rinçant à l'eau claire / Une fois le bois sec, appliquer au rouleau du Saturateur Bois Incolore en phase aqueuse jusqu'à refus du bois / Nous conseillons de renouveler ces applications tous les 2 ou 3 ans selon les expositions
Comment remettre à « neuf » un produit bois naturel qui a grisé ?		<ul style="list-style-type: none"> / Nettoyer et dépeussier le bois naturel en le rinçant à l'eau claire / Appliquer Dégriseur Bois à l'aide d'un pinceau sur la surface humide / Frotter le bois naturel avec une brosse souple / Laisser agir 15 min, frotter de nouveau puis rincer à l'eau claire / 3 jours après minimum, une fois le bois sec, appliquer au rouleau Saturateur Bois Incolore ou pigmenté en phase aqueuse jusqu'à refus du bois
LES ALTÉRATIONS NATURELLES	ORIGINE	COMMENT PROCÉDER ?
PELLICULES DE POUSSIÈRES	Naturelle et peut s'accumuler sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur	<ul style="list-style-type: none"> / Pulvériser un détergent neutre pour boiserie. (Alternative : à l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude)
TÂCHES DE MOUSSES	Proviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de tâches verdâtres	<ul style="list-style-type: none"> / Attendre quelques instants, puis rincer à l'eau claire / Après le nettoyage, appliquer éventuellement une ou plusieurs couches de saturateur dans votre teinte jusqu'à refus du bois afin de redonner de l'éclat
CONSOMMATION		
Retouche saturateur : pot de 1L disponible		
Surface applicable : environ 7 m ² par couche par L		